



CONSEJOS:

- 1- COLOCA EL VINILO CON LA PARTE NEGRA TOCANDO EL TEJIDO.
- 2- DEPENDIENDO DEL TEJIDO DE LA PRENDA, USA MÁS O MENOS CALOR EN LA PLANCHA.
- 3- SI EL TEJIDO ES DELICADO, USA UN TRAPO O TELA ENCIMA PARA NO QUEMAR LA PRENDA.
- 4- PRESIONA CON LA PLANCHA UNOS SEGUNDOS, VERÁS QUE SE ESTÁ PEGANDO SI SE VE AIRE ENTRE EL MOTIVO Y EL FILM.
- 5- DEJA ENFRIAR COMPLETAMENTE PARA PODER QUITAR EL FILM.